

ABGESTIMMTE PFLEGEPRODUKTE für VOC freie Oberflächen



Stellen Sie sicher, dass der Bodenleger Ihnen den **NEUEN BODEN** in einem **SAUBEREN ZUSTAND** übergibt.

ERSTPFLEGE: Endgeölte Weiss Naturholzböden haben eine fertige Oberfläche. Um den Boden noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir ein „Einölen“ mit **WEISS UNIVERSAL OIL** oder **WEISS REFRESH ECO SPRAY**. Verlegefugen und Fasen werden besser geschützt, außerdem hat das Öl einen Reinigungseffekt.

AUFFRISCHUNG – NACHÖLEN: Im Laufe der Zeit kann die Oberfläche durch die Nutzung stumpf und abgelaufen wirken. Dann ist der Boden mit **WEISS UNIVERSAL OIL** oder **WEISS REFRESH ECO SPRAY** nachzuölen.



LAUFENDE REINIGUNG:

Je nach Verschmutzungsgrad muss der Boden wiederkehrend gereinigt werden. Dabei ist der Trockenreinigung mit Besen und Staubsauger der Vorzug zu geben.

Nur bei größerer Verschmutzung sollte der Boden nebel-feucht (**NIEMALS** nass) gewischt werden. Hier empfiehlt sich die **WEISS UNIVERSAL SOAP** oder **WEISS SURFACE CARE**. Bei starker Verschmutzung kontaktieren Sie Ihren Fachberater.



FLECKENBEHANDLUNG:

kalkhaltige Wasserflecken (**LIME-SPOT REMOVER**), Fettflecken (**GREASE REMOVER**) oder Tanninflecken (**TANNIN REMOVER**). Obwohl sich ein Großteil der Flecken mit der Weiss Soap und Weiss Surface Care entfernen lassen, haben wir zusätzlich eine Reihe spezieller Fleckentferner im Programm. So können selbst hartnäckige Kalkflecken, Fettflecken und Tanninflecken entfernt werden. Nach der Behandlung mit einem Remover muss auf die behandelte Stelle eventuell erneut Öl in der ursprünglichen Farbe aufgetragen werden.

Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

